


# タッチレスおそうじラクラク水栓の停電復旧後の対応


## 停電復旧時の対応（センサーで水の出し止めができる状態に戻します）

\* 手動弁を閉め忘れると、駆動部が開状態のため、センサーで水を止めることができません。  
必ず、次の手順で手動弁を閉じてください。



- 1 レバーハンドルを下（止め・閉）方向いっぱい動かす。

### 駆動部表側




- 2 カウンター・ボウル下にある 湯側・水側 2 カ所の 駆動部・手動弁を左回りいっぱい回し、閉状態にする。

保管しておいたストッパー 2 個を湯側・水側 2 カ所の手動弁部に取り付ける。

### 駆動部裏側



- 3 レバーハンドルを上（出し・開）側に動かす。



- 4 **自動** を押して、手動モードに切り替える。  
⇒自動ランプが消灯し、水が出る。



水が出ることを確認したあとは、  
通常どおり自動で水の出し止めができます。