

必ず最初にお読みください(アプリは初期設定が必要です)

STEP 1 アプリのインストール

STEP 2 アプリ接続前の準備

STEP 3 ユーザー登録

STEP 4 TOTO製品の登録

STEP3、STEP4の詳細は
WEBサイトでご確認ください。



アプリを使う

「つながる快適セット」サポート
アプリの使いかた



STEP 1 アプリのインストール

アプリストアで「TOTOおふる」を検索



STEP 2 アプリ接続前の準備

無線LANルーターの接続



無線LAN電波強度によっては、動作が不安定になる場合があります。

電波が不安定になる場合は
「つながる快適セット」サポート
ご利用前の準備



Android OS Ver.10 の方のみ必ず実施 位置情報を「常に許可」にする




接続設定を行う際に、位置情報のONが必要となります。本アプリの使用時に位置情報を使用することはありません。

STEP 3 ユーザー登録

1 アプリの起動



2 利用規約の確認と同意




3 ユーザーIDの入力




入力条件 英字+数字、もしくは英字のみ
文字数 8~20文字(半角のみ)
英字 大文字、小文字どちらでも○
入力例) TOTOUSER001

4 メールアドレスの入力



5 パスワードの入力



入力条件 英字+数字+記号の
3つを全て使用する
文字数 10~20文字
(半角のみ)
英字 大文字、小文字
両方を使用する
記号 「-」「!」「_」の
いずれかを使用する
入力例) Unit-19170515

6 ニックネームの入力



入力条件 全角、半角すべて可
文字数 1~8文字
入力例) 太郎, Taro など

7 登録内容の確認・登録



アプリにログインするときに使用します。
忘れないようにメモやスクリーンショット
での撮影をおすすめします。

仮登録完了
入力完了したメールアドレスに
仮登録完了メールが届きます。




メールでの認証完了後、11で
「認証が完了した方はログイン画面へ」
を押します。

- このたびは、つながる快適セットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 専用アプリ「おふる」のご利用には、ユーザー登録(無料)と利用規約への同意が必要です。この取扱説明書をよくお読みのうえ、初期設定をお願いします。
- AndroidTM*1およびiPhone[®]*2に対応しています。
- タブレット端末には対応していません。
- スマートスピーカーには対応していません。
- 当社のWEBサイトから、設定方法の動画をご確認いただけます。
※通信料がかかります。
※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。
- アプリ自体は無料ですが、アプリインストール時およびアプリ利用時の通信料はお客様負担となります。
- 画面および仕様は、実際に提供するサービスと異なる場合があります。
- スマートフォン(以下スマホと表示)の画面サイズによって、文字の表示位置が異なる場合があります。
- スマホの画面サイズによっては、文字入力時に入力欄がキーボードの下にかくれてしまう場合があります。その場合は、スマホアプリ画面をタップして文字入力をご確認ください。
- 転居される場合は、新しく入居される方または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しください。

*1 Android、Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。
*2 TM and © 2018 Apple Inc. All rights reserved.
「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、
アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
「App Store」は、Apple Inc.のサービスマークです。
*3 「AOSS」は株式会社/ツファローの登録商標です。
*4 「WPS (Wi-Fi Protected Setup)」は「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。

8 受信メールの確認




9 登録完了用 URL へのアクセス




10 認証の完了



11 アプリへのログイン



12 プッシュ通知の設定




つながる快適セット・専用アプリ・通信環境に関するお困りごとは
つながる快適セットサポートセンターにご相談ください
TEL ☎ 0120-124-107
受付時間：9:00~17:00(夏期休暇、年末年始、当社指定の休日等を除く)
ご自宅の通信環境の確認など訪問によるサポートサービスも対応しております(有償)

通知を利用する場合は、
「許可」を選択
※スマホの設定でもアプリの
通知設定をONにしておく
必要があります。

STEP 4 TOTO製品の登録


1 モードの選択



2 自動設定ボタンの確認

ご自宅の無線LANルーターに「AOSS^{※3}」や「WPS^{※4}」などの自動設定ボタンはありますか？

なし



10 TOTO製品の登録完了へ

あり

アプリを操作(右記)へ



アプリを操作





マルチリモコンを操作後、4で「ランプが点滅している」を押します。


3 マルチリモコンとアプリの接続準備

※無線LANランプと24時間換気を除くすべてのランプが消灯していることを確認してください。24時間換気が一時止まっている場合、一時止を解除してください。


洗面所に移動してマルチリモコンを操作






4 マルチリモコンとアプリの接続




Android OS Ver.10 の方のみ必ず実施 Wi-Fi を操作してください



5 マルチリモコンと無線LANルーターの接続準備




6 無線LANルーターとマルチリモコンの接続




7 自動設定ボタンを押す



8 機器登録タイプの確認



9 無線LANランプの点灯確認



10 TOTO製品の登録完了

